+8 800 5558195, 7 495 6498195, lab@6498195.ru labmet.ru

ПАСПОРТ СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ

(ЛК-600 СЛП, ЛК-900 СЛП, ЛК-1200 СЛП) ГОСТ 16371-2014

1. Назначение и конструкция

- 1.1. Изделие предназначено для использования в лабораториях различного профиля.
- 1.2. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием, обеспечивающий устойчивость и долговечность.
- 1.3. Рабочая поверхность стола может быть выполнена из следующих материалов:
 - Меламин ламинированная ДСП (торцы обработаны кромкой из ПВХ);
 - CPL (торцы обработаны пластиковой кромкой);
 - Керамогранит на подложке из фанеры;
 - Монолитного химически стойкого пластика (Lab HPL);
 - Нержавеющей стали с вкладкой из влагостойкого ДСП.

Допускаются изменения и дополнения в перечне используемых материалов.

2. Основные технические данные

Модель	ЛК-600 СЛП	ЛК-900 СЛП	ЛК-1200 СЛП
Габаритные размеры, мм	600x600x750	900x600x750	1200x600x750
	600x600x850	900x600x850	1200x600x850

3. Комплект поставки

Nº	1	2	3	4
	Разборный металлический каркас	Болт М10х40 для крепления роликов	Ролик поворотный Ø75 мм со стопором	Ролик поворотный Ø75 мм
Наименование				ETISAS PARTY
Кол-	1 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.
во	т Ші.	Установлено в каркасе		

Nº	5	6	7	8
9	Саморез 4x40 мм	Рабочая поверхность стола	Шайба	Болт М8х40 мм
Наименование			0	
Кол- во	8 шт.	1 шт.	6 шт.	6 шт.

Дополнительная комплектация: Полка





4. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: ключ разводной, шуруповёрт.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки.
- 4.2. Собрать каркас стола лабораторного, используя болты М8х40 и шайбы М8 (рис. 1).
- 4.3. Положить рабочую поверхность на каркас (рис. 2). Прикрепить её к каркасу, используя саморезы 4х40 (8 шт.).

В случае заказа рабочей поверхности из материала Lab HPL:

- 1. Снять защитный слой с приклеенного скотча на нижней стороне рабочей поверхности.
- 2. Обработать поверхность скотча мыльным раствором.
- 3. Обезжирить поверхность каркаса, на которую будет устанавливаться рабочая поверхность.
- 4. Установить столешницу на каркас, так чтобы скотч соприкасался с боковинами каркаса.
- 5. Выровнять столешницу относительно каркаса, закрепить снизу, саморезами из комплекта.
- 6. Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C. (максимальная адгезия 3 суток).
- 4.4. В случае заказа передвижного стола с полкой, установка полки происходит аналогично установке рабочей поверхности.
- 4.5. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

5. Инструкция по обслуживанию

- 5.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 5.2. В ежемесячный осмотр входит:
 - Визуальный осмотр;
 - Проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
 - Уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства.

<u>Не допускается прямого контакта с водой</u> частей изделия изготовленных из ЛДСП (в противном случае возможно вспучивание и разбухание).

- 5.3. В ежегодный осмотр входит:
 - Ежемесячный осмотр;
 - Подкраска царапин на каркасе.
- 5.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «Авторитет».

6. Правила эксплуатации

- 6.1. Стол передвижной должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °C до 40 °C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
- 6.3. Не рекомендуется допускать на рабочую поверхность стола нагрузку свыше 250 кг.

7. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

- 7.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендаций по организации производства мебели и поставке ее торгующим организациям в разобранном виде» (гофрокартон для ламинированных деталей, полиэтилен для металлических рам).
- 7.2. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию, при температуре окружающего воздуха от +1 до +35 ^oC и относительной влажности не более 80%.

8. Примечания

8.1 Рабочая поверхность стола в случае попадания на нее агрессивных химических веществ должна немедленно протираться с использованием нейтрализующих средств.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей в течение 1000 и 1 дня, при соблюдении вышеуказанных правил ухода.
- 9.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 9.3. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки.
- 9.4. Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется на организацию изготовитель (продавец).
- 9.5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.

Свидетельство о приемке:	Стол передвижной ЛК-(6	500; 900; 1200) СЛП
Соответствует требованиям норма	этивных документов ГОСТ 1637:	L-2014 и признан годным к эксплуатации.
Представитель ОТК	<u>(</u> подпись)	М.П
Примечание: ООО «Авторитет» остав уведомления.	ляет за собой право внесения изме	енений в конструкцию изделий без предварительного



Изменено: март 2016